



Bedienungsanleitung Elektrofußbodenheizung

11.06 SH


Grundsätzliches zu Ihrer Heizung:

In der Nacht, meist zwischen 22:00 und 6:00 Uhr morgens, hat Ihre Fußbodenheizung die Möglichkeit zum günstigen Nachttarif zu heizen, d.h. Wärme zu speichern. Nachmittags zwischen 13:00 und 16:00Uhr wird nochmal für 2 Stunden die Möglichkeit zur Nachheizung gegeben.

Entscheidend für einen angenehmen Temperaturverlauf in Ihrer Wohnung und für Ihre Energiekosten ist die Aufheizung bei Tag und Nacht. Dies erfolgt abhängig von der Außentemperatur und den von Ihnen eingestellten Werten an ihrem Gruppensteuergerät.

Ein Zentralsteuergerät (meist im Zählerplatz) erfasst ständig die Außentemperatur und gibt entsprechend dieser, ein Steuersignal an alle Gruppensteuergeräte in den daranhängenden Wohnungen. Damit Sie nun individuell für sich regeln können, haben Sie an Ihrem Gruppensteuergerät in Ihrem Unterverteiler pro Regelkreis einen Tag und einen Nachttregler.

Dieses Gruppensteuergerät erfasst die Bodentemperatur des jeweiligen Regelkreises mittels eines Fußbodenfühlers. Entsprechend der Einstellung, der Restwärme im Boden und des Signals der Zentrale, erfolgt eine Aufladung.



Die Einstellung:

Mit den Stellknöpfen „Nacht/Tag“ kann das von der Zentrale empfangene Signal um $\pm 30\%$ korrigiert werden.

Mittelstellung (12Uhr, oben) bedeutet, daß eine Aufladung entsprechend der Außentemperatur und des Signals von der Zentrale erfolgt.

Regler nach rechts gedreht bedeutet, es wird pro Teilstrich ca. 5-7% mehr Aufheizung erfolgen als die Zentrale vorgibt.

Regler nach links gedreht bedeutet, es wird pro Teilstrich ca. 5-7% weniger Aufheizung erfolgen als die Zentrale vorgibt. Linksanschlag: Frostschutz.

Die Nachteinstellung beeinflusst die Raumtemperatur am Vormittag und Mittag, die Tageinstellung die Raumtemperatur am späten Nachmittag.

Bitte verstellen Sie die Knöpfe nicht um mehrere Teilstriche, sondern nehmen Sie die Justierung feinfühlig vor und warten Sie grundsätzlich 1 Tag, bis die geänderte Einstellung tatsächlich wirksam ist. Bei stark schwankenden Außentemperaturen, vor allem im Frühjahr und Herbst, kann es vorkommen, daß die gewünschte Raumtemperatur nicht immer ganz Ihren Vorstellungen entspricht. Regeln Sie bitte nicht gleich nach, sondern lassen Sie Ihrer Regelung die Möglichkeit sich den Temperaturen anzupassen. Vermeiden Sie den Irrtum, den Nacht Regler so hoch zu drehen, daß der Tag komplett zurück gedreht werden kann. Dies spart keine Heizkosten. Eine ausgeglichene Einstellung wird Ihnen mehr Komfort bereiten.

Sollten noch Fragen offen sein, so rufen Sie uns einfach an, wir sind gerne für Sie da!